



A continuación, podemos montar el perno de arrastre, foto 402, señalado con la flecha, para ello deberemos hacer coincidir el orificio para el perno de la placa excéntrica con el orificio para el mismo perno del cuerpo del árbol de levas.

Una vez introducido el perno, podemos colocar el eje del árbol, foto 403, que sobresaldrá por el otro lado y servirá además para fijar el contrapeso.

Para colocar el contrapeso haremos que el motor gire hasta que el perno de arrastre esté en la posición inferior con respecto al eje del árbol, foto 404

Colocamos el contrapeso, arandela de presión y tuerca apretando todo con fuerza.

